

Kivitasojen asennus

Tarkasta tuotteen saavuttua pakkaus ja tasot näkyviltä osin. Tasot on aina tarkistettava välittömästi niiden saavuttua, vaikka asennus olisi myöhemmin. Jos huomaat tasojen vioittuneen kuljetuksessa, ilmoitathan siitä välittömästi. Mikäli tasoissa on vaurioita, on siitä tehtävä huomautus rahtikirjaan.

Tarkasta aluksi asennusalustan suoruus. Koloa mahdollisen altaan vaatima tila allaskaappiin. Siirrä tasot lähemmäksi asennuspaikkaa ja suunnittele etukäteen missä järjestyksessä tasot kannattaa nostaa paikoilleen.

Tasot kannetaan pystyasennossa, koska tässä asennossa ne kestävät eniten räsitusta. Älä nosta tasoja aukkojen kohdasta vaan tasojen päistä.

Nosta taso pystyasennossa kaapiston päälle. Työnnä tasoa varovaisesti seinää kohti kääntämällä samanaikaisesti tasoa vähitellen lappeelleen. Varo tason nurkkia ja särmiä osumasta kovasti seinää tai toista tasoa vasten, koska tällöin on vaarana kiven lohkeaminen. Varo aukkoja, jotka ovat hauraimpia, eivätkä kestä kovia iskuja.

Mikäli tasoissa on paksuuseroja, käytä metalli- tai muovilevyjä tasojen yläreunan tasaamiseen. Käytä levyjä koko tason matkalla.

Kivitasojen liitoskohdassa tasojen väliin laitetaan massaa. Massa laitetaan juuri ennen tasojen yhdistämistä molempien tasojen sivusaumaan. Mahdolliset roiskeet voit poistaa massan kuivuttua esim. mattoveitsellä.

Kivitasojen ja kaapiston runkojen väliin ei saa laittaa silikonia. Massaa voidaan käyttää taustalevyn ja tason saumaan. Pienet tasot voidaan saumata tason alta kaapiston yläreunaan.